無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。

LEDアルミアームライト・クランプ付き

保存用 取扱説明書

各部の名称・使い方

各部の名称



電球の取り付け

LED電球を電球ソケットに確実に差し込んでください。



点灯・消灯

下図のように、電源スイッチを切り替えてご使用ください。緑色の印側にスイッチを入れると点灯します。



組立について

シャフトを、クランプのシャフト差し込み口に差し込んでください。



⚠ 注意

クランプの取付けは、下記「クランプ取付けの注意点」を必ずご確認ください。

クランプ取付けの注意点

⚠ 警告 正しく取付けをおこなわないと、落下し火災・破損・ケガの原因となります。

正しい取付け



誤った取付け



アーム・シェードの調整

<アームの動きがゆるくなった場合>
アーム中央にあるツマミ大を右回しで締めて調整してください。きつくなった場合は、左回しでゆるめてください。



<シェードがゆるくなった場合>
アーム上部にあるツマミ小を、硬貨(10円玉等)で右回しで締めて調整してください。きつくなった場合は、左回しでゆるめてください。



各部の可動範囲

<アームの可動範囲>



<シェードの可動範囲>



可動範囲以上に動かすことはおやめください。
破損や故障の原因となります。

仕様			
定格電圧	AC100V	光源寿命	約40,000時間
周波数	50/60Hz 共用	動作温度	5℃～40℃（ランプ周囲温度）
消費電力	4.3W	電源コード	約2m
使用ランプ	LDA4L-E17（口金E17電球色）	サイズ/重量	最大高さ53cm / 約0.7kg

ご注意

お取り扱いのご注意



- 商品を取り出すときやアームを動かしたり器具を移動するときは、スプリングの部分を持たないでください。手をはさんでケガをしたり、スプリングとアームがこすれて、アームに傷がつく原因になります。
- お手入れの際は、中性洗剤を微量水でうすめたものを、やわらかい布に染み込ませ、よく絞ってから拭き取ってください。シンナー・ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりすることは、変色・故障の原因となりますのでおやめください。

安全上のご注意

- 点灯中や消灯直後はシェードやランプが非常に熱くなります。シェードやランプに触れないでください。やけどの恐れがあります。
- 布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の恐れがあります。
- 異常のある時は、速やかに電源プラグを抜いてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- 電球交換の際は、必ず電源プラグを抜いてください。また消灯直後は電球が熱くなっていますので、電球が冷えたことを確認してから交換してください。

LED電球について 詳細は、LED電球 梱包箱側面 をお読みください。

- 付属のLED電球(口金サイズE17)の寿命は約40,000時間です。寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- LED素子には光色、明るさにバラツキがございます。電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。また光の広がり方（配光）は白熱電球とは異なります。
- LEDを直視しないでください。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	電源プラグのコンセントへの差し込みを確かめてください。 ランプのゆるみがないか確かめてください。 ランプが切れていないか確かめてください。

安全に関するご注意

ご使用の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ この記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
⃠ この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
❗ この記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

⚠ **警告** 誤った取扱をしたときに、死亡や重症などに結びつく可能性のあるもの。
❗ **布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。** 火災・感電の原因となります。
❗ **電球は器具表示のものを使用してください。** 間違った種類・間違ったワット数の電球を使用すると、火災の原因になります。
❗ **器具のすきまやソケット部に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。** 火災・感電の原因となります。
❗ **絶対に分解・修理・改造はおこなわないでください。** 発火・感電・けがの原因となります。
❗ **電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込んだりしないでください。** コードが損傷し、火災・感電の原因となります。
❗ **この器具は非防水です。水につけたり、水をかけたりしないでください。また、風呂場など水気や湿気の多いところで使用しないでください。** 発火・感電の原因となります。
❗ **器具電球を水洗いしないでください。** 火災・感電の原因となります。
❗ **電球を強くねじらないでください。** 破損して破片でけがの原因となります。
❗ **異常を感じた場合、ただちに消灯してください。** 異常がおさまったら、販売店にご相談ください。
❗ **電源電圧AC100V以外で使用しないでください。** 過電圧を加えると加熱し、火災の原因となります。
❗ **高湿な場所(暖房器具の前など)で使用しないでください。** 感電・火災の原因となります。
❗ **ぬれた手で器具の取り付け・取り外しをしないでください。** 感電の原因となります。
❗ **器具に無理な力を加えないでください。** 破損して、感電・火災の原因となります。
❗ **電球交換・お手入れ時には、必ず電源プラグを抜いてください。** 破損して、感電・火災の原因となります。
⃠ **点灯中や消灯直後の電球にさわらないでください。** 電球やその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

⚠ **注意** 傷害を負う可能性や、物的損害が生じる恐れのあるもの。
⃠ **可燃性スプレーをかけないでください。** 破損して破片でけがの原因となります。
⃠ **使用済み電球は不用意に割らないでください。** 破片でけがの原因となります。
❗ **シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。** 変色・破損の原因となります。

アフターサービス

◎保証書は、「お買い上げ日・販売店名」の記入をご確認の上、よくお読みになり大切に保管してください。
◎保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。
◎修理を依頼されるときは、分解したり手を加えずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
◎保証期間中の修理は、保証書の規定により無償修理致します。商品に保証書を添えて、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
◎保証期間が過ぎている製品は、お客様のご要望により有償修理を承ります。お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
◎修理部品は、一部仕様や色を変更することがあります。ご了承ください。

LEDアルミアームライト・クランプ付き 保証書				
お買い上げ日		年 月 日	保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)
お客様	お名前	ふりがな 様		
	ご住所	〒 電話 ( )		
販売店	店名・住所	電話 ( )		

無料修理規定

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
2. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
   A.ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
   B.お買い上げ後の落下や転倒、輸送などで生じた故障及び損傷
   C.火災、地震、風水害、落雷、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源で生じた故障及び損傷
   D.業務用など、一般家庭以外でのご使用による故障及び損傷
   E.本書のご提示が無い場合
   F.本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合
   G.ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷
   H.消耗部品の交換
4. 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

◎この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様室」へご相談ください。
◎お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元　株式会社良品計画　〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404　平日10:00~21:00　土・日・祝10:00~18:00

製造元　株式会社キャリア